

# PLAATSSEN SPAANSE EN METRO TEGELS



HANDMADE QUALITY TILES  
ETHNIC VINTAGE

## SPAANSE EN METRO TEGELS

Spaanse tegels en Metro tegels worden vaak nog geheel of deels met de hand en op ambachtelijke wijze gemaakt. Het is een uniek en authentiek product. Bij de productie wordt gebruik gemaakt van ovens waarmee de tegels worden gebakken. Lichte afwijkingen in kleur, vorm en patroon zijn inherent aan de productiewijze en de materiaalsoort (meestal klei). Deze lichte afwijkingen dienen als normaal te worden beschouwd. Juist deze kenmerken geven de tegels een bijzonder en uniek karakter!

Ons advies is om Spaanse tegels en Metro tegels altijd te laten plaatsen door een erkend tegelzetterbedrijf dat ervaring heeft met deze specifieke tegels. Voor het beste eindresultaat is het belangrijk dat de juiste volgorde van plaatsen en behandelen wordt aangehouden. Wij adviseren u graag mocht u nog vragen hebben!

## BENODIGDE MATERIALEN & MIDDELEN

### Voor het leggen van tegels:

- Voorstrijkmiddel
- Flexibele tegellijm
- Voegsel
- Tegelkruisjes van 2 mm
- Watergekoelde tegelzaag
- Voegspaan, lijmbak, lijmkam 8mm

### Voor het reinigen, impregneren en onderhouden van tegels:

- Azule Cementsluiserverwijderaar (reinigingsmiddel)
- Emmer en spons
- Pluisvrije katoenen doek



# STAPPENPLAN

## STAP 1

Strijk de wand voor met voorstrijkmiddel / primer t.b.v. een goede hechting. Zorg ervoor dat de wand egaal, schoon en stofvrij is alvorens je hiermee begint.

## STAP 2

Breng lijm aan met een lijmkam van 6 tot 8 mm op de wand. Strijk niet te grote delen in één keer in met lijm maar liever een oppervlak voor ongeveer 5 tot 10 tegels per keer.

## STAP 3

Zet de tegels zonder al te veel druk uit te oefenen tegen de wand. Bij voorkeur in een overzichtelijk aantal en gebruik hierbij tegelkruisjes van 2 millimeter. Met de tegelkruisjes krijg je mooie gelijke voegen en zorg je ervoor dat je goed kunt uitlijnen. Koud tegen elkaar plaatsen, dus zonder voeg, is ook mogelijk echter let erop dat de tegels dan makkelijker vocht kunnen doorlaten. Dit kan invloed hebben op de ondergrond. Voor Spaanse tegels en Metro tegels raden wij altijd aan om tegelkruisjes te gebruiken van 2 millimeter. Dikker is niet mooi en dunner is moeilijk te voegen.

## STAP 4

Werk je oppervlak geheel af en begin op het laatst pas met de stukken die gezaagd moeten worden. Spaanse tegels en Metro tegels zijn goed te snijden met een tegelzaag, watergekoelde tegelzaag of met een haakse slijper. Zorg ervoor dat je altijd wat extra tegels aanschaft voor het snijverlies dat ontstaat. Er zijn verschillende zetpatronen zoals steens, blok, visgraat. De verschillende zetpatronen zorgen ieder voor hun eigen snijverlies. Reken dit vooraf goed uit.

## STAP 5

Nadat de lijm droog is, meestal een dag later, kunnen de tegels gevoegd worden. Zelfs wanneer de tegels voegloos (koud) zijn verlijmd zal er gevoegd dienen te worden om de wand waterdicht te krijgen. Gebruik hiervoor een bij voorkeur flexibele voeg (voegsel wat met water aangemaakt dient te worden). Het voegsel is het best te verwerken als het bijna vloeibaar (stroperig) is, breng dit aan met een voegspatel. Voeg/was bij voorkeur diagonaal t.o.v. de tegels in en zorg voor een gelijkmatige vulling van de voegen.

## STAP 6

Zodra het voegsel begin te drogen (na ong. 30 minuten) het overtollige voegsel wat op de tegels is achtergebleven, met een droge doek verwijderen/afboenen. Na 24 uur is meestal alle voeg uitgehard en kunnen de tegels goed schoon gemaakt worden, eventueel met een voeg sluierverwijderaar. Vaak moet dit enkele malen herhaald worden om alle voegsluier te verwijderen.

## STAP 7

Voor wekelijks onderhoud kunnen Spaanse tegels en Metro tegels met allerhande zeppen worden gereinigd, dit in tegen stelling tot de Cementtegels (alleen met zuurvrije Dweilzeep). De tegels zijn na plaatsing en nadat er gevoegd is met een waterdichte voeg, waterdicht!

## TIPS

- Werk schoon en in een goed geventileerde ruimte.
- Het beste is om tegels uit verschillende doosjes met elkaar te mixen. (bij handgemaakte tegels)
- Gebruik altijd een dunne voeg van 2 mm. Dikker is lelijk en gaat rasters tonen, te dun is vrij moeilijk om te voegen.
- Handgemaakte Spaanse tegels kunnen kleine kleurverschillen of kleurnuances vertonen, dit is inherent aan het product en dient als normaal beschouwd te worden, en geeft juist het karakter aan deze tegelsoort.
- Spaanse tegels en Metro tegels zijn meestal bedoeld om binnen te verwerken en niet geschikt voor buiten, in een klimaat waar het kan vriezen.
- Indien je niet zeker bent van de juiste behandeling of vragen hebt over het behandelingschema, neem dan gerust contact op met onze helpdesk. Wij adviseren je graag zodat je zeker bent van een mooi eindresultaat.